



DESPIECE

BASE PARA TINACO REDONDA


- A** BASE x1 pza **B** TRAVESAÑO x1 pza



- H** PATAS TIPO H x1 pza **D** LARGUEROS x2 pza



- E** SOLERAS x2




HERRAMIENTA INCLUIDA:

- G** Tornillos hexagonales de $\frac{3}{8} \times 2"$ x10 pza **C** Tornillo hexagonal de $\frac{3}{8} \times 3\frac{1}{2}"$ x1 pza
- I** Rondanas de presión x11 pza **J** Rondanas de $\frac{3}{8}"$ x11 pza
- K** Tuerca Mariposa x11 pza **L** Llave x1 pza


*Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden diferir con las piezas reales.

INSTRUCCIONES DE ARMADO:


- 1** Abre la caja y coloca todos los componentes a un costado, sin sacar la **BASE**®




- 2** Coloca las **PATAS**® en la **BASE**® coincidiendo con los orificios y fija de cada lado con el **TORNILLO**®, **RONDANAS**® y la **TUERCA MARIPOSA**®




- 3** Coloca **LARGUEROS**® en la base y atornilla a la **BASE**® como en el paso anterior.




- 4** Coloca el **TRAVESAÑO**® por debajo del travesaño de la **PATAS**®. Ahora atorníllalo a los **LARGUEROS**® con **TORNILLO HEXAGONAL**®




- 5** Fija el **TRAVESAÑO**® al centro de las **PATAS**®, usando el **TORNILLO HEXAGONAL**®, con las **RONDANAS**® y la **TUERCA MARIPOSA**®





- 6** Coloca las **SOLERAS**® alineadas a los orificios de los **LARGUEROS**® y los de la **BASE**®. Ahora fíjalas, colocando un **TORNILLO HEXAGONAL**®



- 7** Ajusta con fuerza todos los **TORNILLOS HEXAGONALES**®, ® y **TUERCAS MARIPOSA**® con ayuda de tu **LLAVE PLANA**®



- 8** Coloca la **BASE** de pie, y está lista para ser usada.



IMPORTANTE: Colocar la **BASE** en una superficie plana.

ROTOLENE®
BASE PARA TINACO

INSTRUCTIVO




¿Algún comentario o duda?
No dudes en contactárnos a:

+52 (55) 58580555
contacto@rotolene.com




ROTOLENE
BASE PARA TINACO



ROTOLENE
BASE PARA TINACO

Encuentra más productos
como éste en nuestra página web.

www.rotolene.com



ROTOLENE
BASE PARA TINACO

INSTRUCTIVO

www.rotolene.com



GARANTÍA
BASE PARA TINACO

POLÍMEROS MEXICANOS, SAPI DE C.V.
RFC: PME970826H15
Monte Alto 10, Esperanza,
Ciudad Nezahualcóyotl, México.
C.P. 57800

(55) 5858 0555
contacto@rotolene.com
www.rotolene.com

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía cubre:

- Defectos estructurales del producto.
- Fallas derivadas del proceso de fabricación.
- Deformaciones o fracturas no atribuibles al mal uso.

En caso de proceder la garantía, la empresa se compromete a:

- Reparar o sustituir el producto sin costo.
- O bien, reemplazarlo por uno equivalente, según disponibilidad.

CONDICIONES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA

Para hacer válida esta garantía, el cliente deberá:

- Presentar comprobante de compra.
- Presentar el producto o evidencia del daño (fotografías claras).
- Permitir la evaluación técnica del producto.

PROCEDIMIENTO DE GARANTÍA

En caso de presentar alguna falla:

- Contactar al área de servicio.
- Proporcionar evidencia del defecto.
- Esperar evaluación técnica.
- Se dará respuesta.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: Base para tinaco

Modelo: _____

Capacidad: _____

GARANTÍA

POLÍMEROS MEXICANOS, SAPI DE C.V. garantiza la base para tinaco por un periodo de **10 AÑOS** a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de fabricación en materiales y mano de obra, siempre y cuando el producto haya sido instalado y utilizado conforme a las recomendaciones de uso.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y USO

Para asegurar el correcto funcionamiento del producto:

- Instalar la base sobre una superficie nivelada, firme y resistente.
- Evitar sobrecargar la base con pesos mayores a su capacidad.
- No exponer el producto a fuentes de calor extremo o fuego directo.
- Utilizar el producto únicamente para el fin para el que fue diseñado.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

- Daños ocasionados por mala instalación.
- Uso indebido o distinto al recomendado.
- Sobrecarga del producto.
- Alteraciones, modificaciones o reparaciones no autorizadas.
- Daños por factores externos (golpes, incendios, fenómenos naturales, etc.).

**CONSULTA
LOS PUNTOS
DE ATENCIÓN**

Escanea el código QR, para conocer los centros de servicio y distribuidores autorizados donde puedes hacer válida tu garantía.



NOTA:

Esta garantía es válida únicamente en territorio nacional y conforme a las condiciones aquí descritas.